

# Терморегулятор капиллярного типа для завес с электрическим нагревом.

## 1. Назначение терморегулятора.

Терморегулятор поддерживает температуру воздуха в месте установки терморегулятора. Включение терморегулятора происходит вращением ручки установки температуры по часовой стрелке.

## 2. Установка и подключение.

**2.1** Снять крышку терморегулятора температуры, открутив четыре 4 самореза на корпусе терморегулятора.

**2.2** Закрепить корпус терморегулятора в удобном месте.

**Внимание!** Пульт не должен располагаться в зоне воздушного потока завесы, иначе срабатывание терморегулятора будет зависеть от температуры потока. Это приведёт к неустойчивой работе реле, включающего обогрев, что снизит ресурс работы.

**2.3** Подключить провода сечением  $0,5 \div 0,75 \text{ мм}^2$  к клеммным колодкам терморегулятора и завесы по прилагаемой схеме.

**2.4** Установить крышку пульта и закрутить саморезы.

## 3. Схема подключения терморегулятора.

